

Use this Quick-Start Guide to help you install your system. Refer to the AVR 144 Owner's Manual for complete details on installation, setup and operation, and important safety information.


Utilisez ce guide de démarrage pour vous aider à installer votre système. Veullez vous référer au manuel de l'utilisateur pour des détails complets sur l'installation, le montage et le fonctionnement, ainsi que d'importantes informations sur la sécurité.

Use esta guía inicial rápida para ayudarle a instalar su sistema. Consulte el manual del propietario para obtener conocer detalles completos sobre la instalación, disposición y funcionamiento, e información importante de seguridad.




### CONNECTION COLOR GUIDE

GUIDE EN COULEURS SUR LES CONNEXIONS GUÍA DE COLORES DE LOS CONEXIONES



## SPEAKER PLACEMENT

PLACEMENT DES HAUT-PARLEURS COLOCACIÓN DE LOS ALTAVOCES



### HOW TO USE THE BINDING-POST SPEAKER TERMINAL

COMMENT UTILISER LA BORNE DES HAUT-PARLEURS DE CONNEXION CÓMO USAR EL TERMINAL DE ALTAVOZ DE POSTE DE SUJECIÓN





Always connect colored (+) terminal on AVR to red (+) terminal on speaker; and black (-) to black (-).

Branchez toujours la borne (+) colorée sur AVR à la borne (+) rouge sur le haut-parleur; et la noire (-) à la noire (-).

Conecte siempre el terminal de color (+) en el AVR al terminal rojo (+) en el altavoz; y el negro (-) al negro (-).

# CONNECT SPEAKERS BRANCHEZ LES HAUT-PARLEURS CONECTE LOS ALTAVOCES AVR 144 SUPPOUND SPEA RS (8 0)





2

# CONNECT SOURCE DEVICES

BRANCHEZ LES DISPOSITIFS SOURCES CONECTE LOS DISPOSITIVOS FUENTE

A source device is a component where a playback signal originates, e.g., DVD, CD, cable TV, satellite, HDTV tuner.

Un dispositif source est une composante où un signal de reproduction prend origine, par exemple, un DVD, un CD, un câble têlé, un satellite, une télévision à haute définition (HDTV).

Un dispositivo fuente es un componente en el cual se origina una señal de reproducción, por ejemplo: DVD. CD. TV. satélite. sintonizador HDTV.

Use the worksheets in the Owner's Manual appendix to record which audio and video connections are used for each source.

Utilisez la feuille de calcul électronique dans l'annexe du manuel de l'utilisateur pour erregistre les connections audio ou vidéo uju sont utilisées pour chaque source.

Use las hojas de trabajo en el apéndice del manual del usuario para indicar qué conexiones de audio y video se usan para cada dispositivo fuente.

Dayle	Searce No.	Y890 1	70117	Y89.2	To Disc	HD8*	0	201	See	9-2un
1						_		_	65,000	_
Company Pile Baid	Great 1	Great 2	SwyY2	Grey's 2	Corp 11		Dany V.T	Day 21	Corp 21	Cong 2
308 BH	Osa 1	ALE O	Total 1	ANTO	74700	V74F	July .	100	to	60m
NO 78	Ot.	Ot.	20	0.			20	DI		**
Second Motor	0917 0216st	Ugr7 02 Meit	1087 3018ee	5018es	DQLT SOLMA		1087 501 Rec	13017 SOLMor	Digit T SOLMare	13617 101 M
			gadesu	er.						
366 2 m	Speaker/O	umd Sett	ng Defin <b>ë</b> n							
Source		000	Rober 1	Tieler 2	Value 3	The Brid SMF	(pr 53	See	liner	60mm
Total Marting	otat.									
resident	0.0704	265	294	204	201	314	36	244	30	294
Deter Spiale	r Sox	See	511	594	Set	511	911	Stee	011	511
		344	244	Del	344	344	344	246	344	244
		100%	10%	10%	100%	100%	100%	10%	100%	7075
Spatier For	Değey Sellis Osa		Nana to	n Spaller S	Sidning P	were	Test State	Delly Seller	e e	
feduri			10 64			_				_
Debr Seedler			12.64							
Desired by Secured Life			10.04							

### AUDIO CONNECTION OPTIONS

OPTIONS DE CONNEXION AUDIO OPCIONES DE CONEXIÓN DE AUDIO

For each source, select only **one digital** (coaxial or optical), and/or any analog (2- or 6-channel) connection.

Coaxial or Optical Digital Audio: Alternative types of digital audio. Required for Dolby® Digital and DTS.®

Analog Audio: Basic audio connection, used for nondigital sources; also a backup for digital sources.

Six-Channel Input: Advanced audio connection. Required for DVD-Audio and SACD™ players.

Pour chaque source, sélectionnez seulement une connexion numérique (coaxial ou optique), et/ou tout connexion (2- ou 6-canaux) analoque.

Audio numérique coaxial ou optique: Types alternatifs d'audio numérique. Requis pour Dolby® Dioital et DTS®

Audio analogue: Connexion audio de base, utilisée pour des sources non numériques, également une procédure de sauvegarde pour les sources numériques.

Entrée de six canaux: Connexion audio perfectionnée. Requis pour les DVD-Audio et les lecteurs SACD.™

Para cada fuente, seleccione sólo **una digital** (coaxial u óptica), y/o cualesquiera conexion analógica (2- o 6-canales).

Audio digital coaxial u óptico: Tipos alternos de audio digital. Necesario para Dolby® Digital y DTS.® Audio analógico: Conexión básica de audio, utilizada para fuentes no digitales también un respaldo para fuentes digitales.


Entrada de seis canales: Conexión de audio avanzada. Necesaria para DVD-Audio y reproductores SACD.™

# COAXIAL **OR** OPTICAL DIGITAL AUDIO COAXIAL **OU** AUDIO NUMÉRIQUE OPTIQUE





# 6-CHANNEL DIRECT INPUTS



# VIDEO CONNECTION OPTIONS

OPTIONS DE CONNEXION VIDÉO OPCIONES DE CONEXIÓN DE VIDEO

Select one of these video confinections for each source device.

Component Video: Separates video signal into color and luminance components for higher quality

When each page expendition.

5-Video: Separates video signal into color and luminance components (one cable).
Composite Video: Basic video connection. Combines all components of video signal, and

Sélectionnez une de ces connexions vidéo pour chaque dispositif source.

Composant vidéo: Sépare le signal vidéo en conposants de couleurs et de luminance pour une plus

arrande austifé fibrie éfèbre por conspicion.

 -vidéo: Sépare le signal vidéo en composants de couleurs et de luminance pour une plus grande qualité (un câble).

Vidéo combiné: Connexion de vidéo de base. Combine tous les composants de signal vidéo, et transmet au moyen d'un seul.


Video de componente: Separa las señales de video para cada dispositivo fuente.

Video de componente: Separa las señales de video in componentes de color y luminancia par
una mayor califad (fres cables nor conexión).

S-video: Separa la señal de video en componentes de color y luminancia (un cable).
Video compuesto: Conexión básica de video. Combina todos los componentes de señales de video y transmite por un cable.

# COMPONENT VIDEO

COMPOSANT VIDÉO VIDEO DE COMPONENTE



harman/kardon°


© 2006 Harman International Industries, Incorporated. All rights reserved. Harman Kardon and Harman International are trademarks of Harman International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Harman International Industries, Incorporated. Tous droits réservés. Harman Kardon et Harman International sont des marques commerciales de Harman International Industries, incorporated, déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

©2006 Harman International Industries, incorporated. Reservados todos los derechos. Harman Kardon y Harman Internations son marcas comerciales de Harman International Industries, Incorporated, registradas en Estados Unidos y/o otros países.

H A Harman International® Company

### S-VIDEO



# INPUT SETUP CONFIGURATION D'ENTRÉE CONFIGURACIÓN DE ENTRADA

Press the "OSD" button. Use arrow and "SFT" keys with AVR 144 para asignar las entradas de audio y video (vea los valores por omisión abajo).

	CMPNT VIDEO	AUDI0
VID 2	CMPNT 2	0PT 1
DVD	CMPNT 1	COAX 1
VID 1, VID 3	CMPNT 2	ANALOG
CD, TAPE,	CMPNT 2	ANALOG





### CHANNEL ADJUST REGLAGE DU CANAL AJUSTE DEL CANAL


Turn test tone on and use Navigation buttons to adjust level for each speaker until all sound equally loud at listening position.


Mettez la tonalité de test en service et utilisez les boutons de navigation pour régler le niveau de chaque haut-parleur jusqu'à obtenir une égalisation du son en position d'écoute.


Encienda el sonido de prueba y use los botones de navegación para ajustar el nivel para cada altavoz hasta que todos suenen igual de fuertes en el lugar dónde se escuchan.













### SYSTEM SETUP CONFIGURATION DU SYSTÈME CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Insert three AAA batteries (included) into the remote.

Veuillez insérer trois batteries AAA (comprise) dans le système d'accès à distance

Coloque tres pilas AAA (incluidas) en el control remoto.

on-screen menus to assign audio and video inputs (see defaults below). Appuvez sur la touche "OSD." Utilisez les touches curseur (fléchée) et "SET" avec les menus écrans de l'AVB 144 pour affecter aux entrées audio et vidéo (voir par défaut ci-dessous). Oprima el botón "OSD." Utilice las teclas de flecha y "SET" con los menús del AVR 144

	CMPNT VIDEO	AUDI0
VID 2	CMPNT 2	0PT 1
DVD	CMPNT 1	COAX 1
VID 1, VID 3	CMPNT 2	ANALOG
CD, TAPE,	CMPNT 2	ANALOG



# SPEAKER SETUP

CONFIGURATION DU HAUT-PARLEUR CONFIGURACIÓN DEL ALTAVOZ

Speaker Size: Indicates whether speaker can play low frequencies (bass). Speaker Crossover: Specifies lowest frequency speaker is able to play. Delay Settings: AVR calculates time delay to compensate for placement of speakers at different distances from listening position

Channel-Level Settings: Use test tone to adjust so that all speakers sound equally loud at listening position. Important for proper imaging.

Taille du haut-parleur: Indique si un haut-parleur peut diffuser des basses fréquences (basse). Fréquence de croisement du haut-parleur: Spécifie la fréquence la plus basse

Paramètres du délai: Le récepteur audio/vidéo calcule le délai pour compenser le placement des haut-parleurs à des distances différentes de la position d'écoute Paramètres du niveau de canal: Utilisez la tonalité de test pour ajuster de manière à obtenir une égalisation du son de tous les haut-parleurs en position d'écoute

Tamaño del altavoz: Indica si el altavoz puede reproducir frecuencias bajas (bajo). Cruce del altavoz: Especifica la frecuencia más baja que puede reproducir el altavoz Configuración de retraso: El recibidor de audio/video calcula el retraso para compensar por locación de los altavoces a distancias diferentes del lugar desde dónde se escuchar Configuración del nivel del canal: Use el sonido de prueba para ajustar de manera que los altavoces suenen con la misma fuerza desde el lugar dónde los escuche Importante para la reproducción de sonido adecuada.


### SPEAKER SIZE

TAILLE DITHALIT-PARI FLIE TAMAÑO DEL ALTAVOZ

Use OSD menus to set up speakers. If you have Harman Kardon HKTS satellite speakers, skip the Speaker Size and Crossover steps.

Utilisez les menus affichés à l'écran pour configurer les haut-parleurs. Si vous avez des haut-parleurs Harman Kardon HKTS, sautez les étapes Speaker Size et Crossover.

Use los menús de la pantalla para configurar los altavoces. Si tiene altavoces de Harman Kardon HKTS, sáltese los pasos de Tamaño y Cruce del Altavoz



Select LARGE, SMALL or NONE for each speaker.

NONE: No speaker installed at position.

NONE: Aucun haut-parleur n'est installé en position.

NONE: No hay ningún altayoz instalado en el lugar.

pour chaque haut-parleur.

LARGE: Speaker can play frequencies below 100Hz. SMALL: Speaker cannot play frequencies below 100Hz.

Sélectionner « LARGE » (grand), « SMALL » (petit) ou « NONE » (aucun)

LARGE: Le haut-parleur peut diffuser des fréquences inférieures à 100Hz.

SMALL: Le haut-parleur ne peut pas diffuser des fréquences inférieures à 100Hz.

Seleccione LARGE (grande), SMALL (pequeño) o NONE (ninguno) para cada altavoz. LARGE: El altavoz puede reproducir frecuencias por debajo de los 100Hz.

SMALL: El altavoz no puede reproducir frecuencias por debajo de los 100Hz.


### SPEAKER CROSSOVER

FRÉQUENCE DE CROISEMENT DU HAUT-PARLEUR CRUCE DE ALTAVOCES

Select lowest frequency speaker is able to play; see speaker's manual. Not the same as crossover frequency listed by speaker manufacturer.


Sélectionnez la fréquence la plus basse que le haut-parleur peut diffuser; reportez-vous au manuel du haut-parleur. Différente de la fréquence de coupure indiquée par le fabricant du haut-parleur.

Seleccione la frecuencia más baja que pueda reproducir el altavoz; consulte el manual del altavoz. No es la misma frecuencia de cruce que indica el fabricante.



# **DELAY ADJUST** RÉGLAGE DU DÉLAI AJUSTE DE RETRASO

Enter distance from each speaker to listening position. Indiquez la distance de chaque haut-parleur en position d'écoute. Indique la distancia desde cada altavoz hasta el lugar dónde se escuchan.



**GLOSSARY** Analog Audio: Basic audio connection, used for nondigital sources; also a backup for digital sources.

Channel-Level Settings: Use test tone to adjust so that all speakers sound equally loud at listening position. Important for proper imaging. Coaxial and Optical Digital Audio: Alternative types of digital audio.

Component Video: Separates video signal into color and luminance components for higher quality (three cables per connection).

Required for Dolby® Digital and DTS®

Composite Video: Basic video connection. Combines all components of video signal and transmits over one cable.

**Delay Settings:** AVR calculates time delay to compensate for placement of speakers at different distances from listening position.

S-Video: Separates video signal into color and luminance components

Six-Channel Input: Advanced audio connection. Required for DVD-Audio and SACD™ players.

**Source Device:** A component where a playback signal originates, e.g., DVD, CD, cable TV, satellite, HDTV tuner.

Speaker Crossover: Specifies lowest frequency speaker is able to play. Speaker Size: Indicates whether speaker can play low frequencies (bass).

### **GLOSSAIRE**

Audio analogue: Connexion audio de base, utilisée pour les sources non numériques; également une copie de sauvegarde pour les sources numériques.

Audio numérique coaxial ou optique: Types alternatifs d'audio numériques. Requis pour Dolhy® numérique et DTS®

Composant vidéo: Sépare le signal vidéo en composants de luminance et de couleurs pour une plus grande qualité (trois câbles par connexion

Dispositif source: Un composant où un signal de reproduction prend origine, par exempleun DVD, un CD, un câble de télé, un satellite, un téléviseur à haute définition

Entrée de six canaux: Connexion audio perfectionnée. Requis pour les DVD-Audio et les lecteurs SACD.™

Fréquence de croisement du haut-parleur: Spécifie la fréquence la plus basse que le haut-parleur peut diffuser

Paramètres du délai: Le récepteur audio/vidéo calcule le délai pour compenser le placement des haut-parleurs à des distances différentes de la position d'écoute.

Paramètres du niveau de canal: Utilisez la tonalité de test pour ajuster de manière à obtenir une égalisation du son de tous les haut-parleurs en position d'écoute. Cela est important pour une imagerie correcte.

S-vidéo: Sépare le signal vidéo en composants de luminance et de couleurs (un câble).

Taille du haut-parleur: Indique si un haut-parleur peut diffuser des basses fréquences (basse). Vidéo combiné: Connexion de base à la vidéo. Combine tous les composants de signal vidéo et transmet sur un câble

### **GLOSARIO**

Audio analógico: Conexión básica de audio, utilizada para fuentes no digitales también un respaldo para fuentes digitales.

Audio digital coaxial u óptico: Tipos alternos de audio digital. Necesario para Dolby® Digital y DTS.® Configuración del nivel del canal: Use el sonido de prueba para ajustar de manera que los altavoces suenen con la misma fuerza desde el lugar dónde los escuche. importante para la reproducción de sonido adecuada.

Configuración de retraso: El recibidor de audio/video calcula el retraso para compensar por la colocación de los altavoces a distancias diferentes del lugar desde dónde se escuchan. Cruce del altavoz: Especifica la frecuencia más baja que puede reproducir el altavoz.

Dispositivo fuente: Un dispositivo fuente es un componente en el cual se origina una señal de reproducción, por ejemplo: DVD, CD, televisión por cable, satélite, sintonizador de HDTV.

Entrada de seis canales: Conexión de audio avanzada. Necesaria para DVD-Audio y

S-viden: Senara la señal de video en componentes de color y luminancia (un cable)

Tamaño del altavoz: Indica si el altavoz puede reproducir frecuencias bajas (bajo). Video compuesto: Conexión básica de video. Combina todos los componentes de señales de video y transmite por un cable.

Video de componente: Separa las señales de video in componentes de color y luminancia para una mayor calidad (tres cables por conexión).

# YOUR RECEIVER IS NOW READY TO BE ENJOYED!

VOTRE RÉCEPTEUR EST MAINTENANT PRÊT À L'USAGE! ISU RECEPTOR ESTÁ LISTO PARA DISFRUTAR!

